snow peak
outdoor lifestyle creator since1958

取扱説明書

# アイアングリルテーブル ウィンドスクリーン/ロング セット

CK-141/142

この度はスノーピーク製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。製品には万全を期しておりますが、お気付きの点などございましたらお買い求めになりました販売店もしくは弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

安全には十分配慮されていますが、間違った使い方をすると転倒、火災、火傷などの事故になることがあります。ご使用の前にはこの取扱説明書をよく読み、十分理解してからお使いください。

■品質表示
サイズ:502×412×150mm（使用時）
（502×542×150mm）
502×412×20mm （収納時）
（502×542×20mm）
材　質:ステンレス
重　量:0.8kg×2
（0.92kg×2）　（ ）内はCK-142



■セット内容
ウィンドスクリーン本体
R／L各1枚

## セッティングと収納



ウィンドスクリーンにはスライド組み立て用ブラケット、シャフトがあります。



アイアングリルテーブル長辺にあるレールにウィンドスクリーンを差し込みます。



キャストコーナー部の穴にウィンドスクリーンの先端シャフトを差し込みます。



最後にウィンドスクリーンのサイドプレートがアイアングリルテーブルのキャストコーナー部品と平行になるようにスライドさせます。

## 取り扱い上の注意

●ご使用の前にアイアングリルテーブルの取扱説明書を読み、組立て作業を行なってください。また、取扱説明書は大切に保管してください。
●本製品はアイアングリルテーブル専用の風防として設計されています。それ以外には使用しないでください。
●確実にアイアングリルテーブルに組み付けてください。確実に組み付けられずに使用すると破損の原因になります。
●本体のちょうつがいの部分に無理な力を加えないでください。破損します。
●本体セットを硬いものにぶつけるなど衝撃を与えないでください。ゆがみ、ガタ、破損の原因になります。
●使用中ならびに使用後しばらくは本体や周囲が大変高温になっています。火傷には特に注意し、お子様は近づけないでください。
●本製品は使用後熱により変色・変形が起きる可能性があります。
●商品の改造は絶対にしないでください。機能を損なったり、強度が低下します。改造品のアフターサービスはお受けできません。

## メンテナンス

●水分、塩分などが本体に付着したときは速やかに拭き取りよく乾燥させてください。
●フレームと脚の接合部はいつも清潔に保ってください。ヨゴレ、ゴミ等が付着した場合には速やかに拭き取り、乾燥させてください。
●金属製のヘラや硬いもの尖ったものなどで擦らないでください。キズ、塗装の剥離などの原因になります。
●水洗いするときは中性洗剤を使用し、ぬるま湯でやわらかいスポンジ等で洗い水を十分にきって、乾燥させてください。濡れたまま放置しますとサビの原因になります。
●使用後にはヨゴレをふき取り通気の良い場所に保管してください。

ご不明な点やお気付きの点がございましたら、
販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

MADE IN JAPAN

株式会社スノーピーク
address:〒955-8616 新潟県三条市三貫地958
phone:0256-38-1110　facsimile:0256-38-1015
URL:http://www.snowpeak.co.jp